

Anwendung

Einheitliches Konfigurieren und Bedienen unterschiedlicher kommunikationsfähiger SAMSON-Geräte.

TROVIS-VIEW ist eine einheitliche Bedienoberfläche für verschiedene SAMSON-Geräte, die mit diesem Programm und einem gerätespezifischen Modul konfiguriert und parametrierbar werden können. Eine Auflistung aller kommunikationsfähiger SAMSON-Geräte enthält Tabelle 2.

Die Datenübertragung zwischen TROVIS-VIEW und einem SAMSON-Gerät erfolgt entweder direkt (z. B. mit einem Verbindungskabel oder IR-Adapter; vgl. auch Tabelle 2) oder indirekt per Speicherstift bzw. Speichermodul.


Bei der direkten Verbindung ist sowohl der Online- als auch der Offline-Betrieb möglich. Daten können also sofort im Gerät geändert oder erst im PC gespeichert und später vor Ort in die Geräte übertragen werden.




Das gerätespezifische Modul enthält eine Datenbank mit den charakteristischen Eigenschaften eines Gerätetyps wie Parameter, Datenpunkte, Berechtigungsklassen u. v. m.


Unterschiedliche Benutzerebenen können durch Passwörter geschützt werden.

Die angebotenen Module werden an neue Firmwareversionen der Geräte angepasst und ständig erweitert.

TROVIS-VIEW





Die Bedienung des Programms ist einfach zu erlernen, da die Bedienoberfläche dem Windows® Explorer gleicht. Auch hier findet man Eigenschaften wie:

- Baumstruktur
- Listenansicht
- Selektieren
- Kontextmenüs über die rechte Maustaste
- Laden und Speichern

Versionen

In dem seit 2011 zur Verfügung stehenden TROVIS-VIEW 4 findet man alle Eigenschaften aus TROVIS-VIEW 3, erweitert um Eigenschaften wie Suchen nach Parametern und Ordnen, Erstellen eines benutzerdefinierten Baumes und neue Trend-Viewer-Funktionen. Aktuell sind noch nicht alle Gerätemodule für TROVIS-VIEW 4 verfügbar. Gerätemodule, die es auch für die neue Version TROVIS-VIEW 4 gibt, sind in Tabelle 2 gekennzeichnet.

Systemanforderungen TROVIS-VIEW 4

Hardware-Anforderungen (mindestens):

- PC mit Pentium Prozessor oder gleichwertigem Prozessor 1 GHz oder höher mit mind. 512 MB RAM
- Serielle Schnittstelle RS-232 oder USB-Schnittstelle (mit USB-RS232-Adapter bzw. USB-Converter 3 für Automationssystem TROVIS 5500) und je nach SAMSON-Gerät die passende Hardware
- Festplattenspeicher (inkl. Bedarf für die Installation von .NET Framework 4.0) 1 GB für x86 und 2 GB für x64

Software-Anforderungen:

- Betriebssystem: Windows® XP SP3, Windows® Vista SP1, Windows® 7, Windows® 8 und 8.1 (in Verbindung mit USB-Treibern für Isolated USB Interface-Adapter und SAMSON USB-Geräte nur bis Windows® 7); zur Installation des Programms sind Administratorrechte erforderlich
- Microsoft® .NET Framework Version 4.0 (Client Profile)
- PDF-Reader

Systemanforderungen TROVIS-VIEW 3

Hardware-Anforderungen (mindestens):

- PC mit Pentium Prozessor oder gleichwertigem Prozessor (300 MHz oder höher) mit mind. 192 MB RAM
- Serielle Schnittstelle und je nach SAMSON-Gerät die passende Hardware
- Mind. 150 MB freier Festplattenspeicher plus zusätzlich 15 bis 30 MB pro SAMSON-Gerätemodul

Software-Anforderungen:

- Betriebssystem: Windows® 2000 SP2, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, zur Installation des Programms sind Administratorrechte erforderlich.
- Mind. Microsoft® .NET Framework Version 2.0
 - bei Windows® 2000 und XP (ohne SP2): Microsoft® .NET Framework Version 2.0
 - bei Windows® XP mit SP2: Microsoft® .NET Framework Version 3.5
- PDF-Reader

Auslieferung

Die Software TROVIS-VIEW 3 und TROVIS-VIEW 4 steht kostenfrei im Internet (► www.samson.de unter „Service > Software > TROVIS-VIEW“) zur Verfügung. Optional kann sie auch auf einer CD ausgeliefert werden.

- CD mit TROVIS-VIEW 3.60 Typ 6661, Var.-ID 2938757
- CD mit TROVIS-VIEW 4 Typ 6661, Var.-ID 2938759

Tabelle 1: Zubehör (Bild 1 bis Bild 3)

Zubehör	Bestell-Nr.
USB-RS232-Adapter	8812-2001
USB-Converter 3 inkl. USB-Kabel, 8-pol. RJ-45-Kabel und RS-485-Verbindungskabel	1400-9377
Hardware-Paket bestehend aus Speicherstift-64, Modularadapter, Verbindungskabel	1400-9998
Speicherstift-64, RJ-12-Stecker (1170-3163)	1400-9753
Modularadapter D-Sub 9-pol./RJ-12 für Speicherstift	1400-7698
Speichermodul für Automationssystem TROVIS 5500	1400-9379
Minimodul für Automationssystem TROVIS 5500	1400-7436
Verbindungskabel RJ-12/D-Sub 9-pol.	1400-7699
Infrarot-Adapter RS-232	8864-0900
Halterung für Infrarot-Adapter für TROVIS 6493 und 6495-2	1400-9769
USB-Kabel (Mini B – USB Typ A)	8801-7301
Serial-Interface-Adapter	1400-7700
Isolated USB Interface-Adapter (1170-3143)	1400-9740
FSK-Modem für HART®-Kommunikation (TROVIS-VIEW kann über HART® nur mit Stellungsregler Typ 3780, nicht aber mit den Typen 3730-3, 3730-6 und 3731-3 kommunizieren)	
– RS-232 EEx (ia)	8812-0129
– RS-232 (nicht Ex)	8812-0130
– PCMCIA (nicht Ex)	8812-0131
– USB (nicht Ex)	8812-0132





Bild 1: Zubehör



- 1 RJ-12- bzw. RJ-45-Buchse am SAMSON-Gerät
- 4 COM-Anschluss (RS-232) am PC*
- 5 USB-Anschluss am PC*
- 6 Verbindungskabel (nicht für TROVIS 5500)
- 7 Speicherstift-64 (nicht für Automationssystem TROVIS 5500)
- 8 Modularadapter
- 9 Speicher- oder Minimodul (Automationssystem TROVIS 5500)
- 15 USB-Converter 3


* Der Anschluss kann unter Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista und Windows® 7 wahlweise über den COM-Anschluss des PCs oder über den USB-RS232-Adapter erfolgen (Bild 1).

Bild 2: Beispiele der Datenübertragung


- | | |
|--|--|
| 1 RJ-12-Buchse am SAMSON-Gerät | 12 Infrarot-Adapter RS-232 |
| 2 Infrarot-Schnittstelle am SAMSON-Gerät | 13 USB-Kabel (Mini B, 5-polig – USB Typ A) |
| 3 USB-Schnittstelle am SAMSON-Gerät | 14 Isolated USB Interface-Adapter |
| 4 COM-Anschluss (RS-232) am PC* | |
| 5 USB-Anschluss am PC* | |
| 6 Verbindungskabel | |
| 7 Speicherstift-64 | |
| 8 Modularadapter | |
| 10 Serial-Interface-Adapter | |
| 11 FSK-Modem | |

* Der Anschluss kann unter Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista und Windows® 7 wahlweise über den COM-Anschluss des PCs oder über den USB-RS232-Adapter erfolgen (Bild 1).


Typ 3730-2/-3/-4/-5/-6,
Typ 3731-3/-5,
Typ 3785, Typ 3787,
Typ 3738-20/-50



Typ 3780



TROVIS 5432



TROVIS 6493

TROVIS 6495-2





Bild 3: Beispiele der Datenübertragung

Tabelle 2: Datenübertragung

SAMSON-Geräte	TROVIS-VIEW 4	TROVIS-VIEW 3	Datenübertragung									
			direkt							indirekt		
			Verbindungskabel, RJ-12/D-Sub (1400-7699)	FSK-Modem (8812-01xx)	Serial-Interface-Adapter (1400-7700)	Isolated USB Interface Adapter (1400-9740)	Infrarot-Adapter RS-232 (8864-0900)	USB-Converter 3 (1400-9377)	USB-Kabel, Mini B – USB-Typ A (8801-7301)	Speicherstift (1170-1684); bis 2010	Speicherstift-64 (1400-9753)	Speicher- (1400-9379) oder Minimodul (1400-7436)
Heizungsregler												
TROVIS 5431	–	V 1.00 bis 1.29	•							•	•	•
TROVIS 5432	–	V 1.01 bis 2.19					•					
TROVIS 5433	–	V 1.00 bis 1.29	•							•	•	•
TROVIS 5573	ab V 2.00 ²⁾	V 1.80 bis 1.99 mit Patch bis 2.09						•				•
TROVIS 5575	ab V 2.00 ²⁾	V 1.20 bis 1.99 mit Patch bis 2.09						• ¹⁾				•
TROVIS 5576	ab V 2.00 ²⁾	V 1.00 bis 1.99 mit Patch bis 2.09						• ¹⁾				•
TROVIS 5578	ab V 2.20	–						•				•
TROVIS 5579	ab V 2.00 ²⁾	V 1.20 bis 1.99 mit Patch bis 2.09						• ¹⁾				•
TROVIS 5610 mit Schnittstellenkarte 2b (frontseitige RJ-12-Buchse)	ab V 1.06	–	•								•	•
TROVIS 5610 mit Schnittstellenkarte 1 (frontseitige USB-B-Buchse) USB-B-Kabel erforderlich		–										
Kompaktregler												
TROVIS 6493	V 2.03, 3.03 und ab V 4.00	V 2.03 und 3.03					•					
Industrieregler TROVIS 6495-2												
ohne Schnittstellenkarte	ab V 1.00	V 1.00 bis 1.11					•					
mit Schnittstellenkarte RS-232/USB			•				•		•		•	•
mit Schnittstellenkarte RS-485/USB							•		•			
Elektropneumatischer Stellungsregler												
Typ 3730-2	ab V 1.10	V 1.10 bis 1.54			•	•						
Typ 3730-3 (HART®)	ab V 1.10	V 1.10 bis 1.54			•	•						
Typ 3730-4 (PROFIBUS-PA)	ab R 1.43/K 1.00	R 1.43/K 1.00 bis R 1.46/K 1.16			•	•						
Typ 3730-5 (FOUNDATION™ fieldbus)	ab R 1.40/K 1.20	R 1.40/K 1.20 bis R 1.52/K 2.09			•	•						
Typ 3730-6 (HART®)	ab V 1.00	–			•	•						

¹⁾ TROVIS 5575, 5576, 5579 gilt: ab Version V 1.41

²⁾ TROVIS 5573, 5575, 5576, 5579 gilt: über Speicher- oder Minimodul auch frühere Versionen

SAMSON-Geräte	TROVIS-VIEW 4	TROVIS-VIEW 3	Datenübertragung											
			direkt						indirekt					
			Verbindungskabel, RJ-12/D-Sub (1400-7699)	FSK-Modem (8812-01xx)	Serial-Interface-Adapter (1400-7700)	Isolated USB Interface Adapter (1400-9740)	Infrarot-Adapter RS-232 (8864-0900)	USB-Converter 3 (1400-9377)	USB-Kabel, Mini B – USB-Typ A (8801-7301)	Speicherstift (1170-1684); bis 2010	Speicherstift-64 (1400-9753)	Speicher- (1400-9379) oder Minimodul (1400-7436)	Modularadapter (1400-7698)	
Elektropneumatischer Ex-d-Stellungsregler														
Typ 3731-3 (HART®)	ab V 1.30	V 1.30 bis 1.53			•	•								
Typ 3731-5 (FOUNDATION™ Fieldbus)	R 1.45/K 1.25	R 1.45/K 1.25			•	•								
Stellungsregler														
Typ 3780 (HART®)	–	ab K 2.11		•										
Typ 3785 (PROFIBUS®-PA) PA-Geräteprofil Version 2.0	–	K 1.60 bis 1.99			•	•								
Typ 3785 (PROFIBUS®-PA) PA-Geräteprofil Version 3.0	–	ab K 2.00			•	•								
Typ 3787 (FOUNDATION™ fieldbus)	–	ab K 1.10			•	•								
Grenzsignalgeber														
Typ 3738-20	ab V 1.00	V 1.00 bis 1.01			•	•								
Typ 3738-50 (FOUNDATION™ fieldbus)	ab A 1.00/K 1.00	–			•	•								
Elektrische Antriebe mit Stellungsregler														
Typ 3374 Revision 1 (ohne Display)	–	V 1.00 bis 1.39	•								•	•		•
Typ 3374 Revision 2 (mit Display)	ab V 2.00	–	•								• 2)	•		•
Typ 3375 Revision 3 (mit Display)	ab V 3.00	–	•								• 2)	•		•
Typ 5824/5825	ab V 1.03	V 1.03 bis 1.09	•								• 2)	•		•
Typ 5857	ab V 1.02	V 1.02 bis 1.09	•								• 2)	•		•
Elektrische Prozessregelantriebe														
Typ 5724-8 (Kommunikation über Bluetooth®)	ab V1.10	–												
Typ 5757-3, Typ 5724-3/5725-3	–	V 1.00 bis 2.19	•								• 2)	•		•
Typ 5757-7, Typ 5725-7	–	V 1.00 bis 2.09	•								• 2)	•		•
Messumformer														
Media 6 (Typ 5006)	ab V 2.00	V 2.00 bis 3.09	• 1)								•	•		•

1) Verbindungskabel nicht zulässig bei Ex-Gerät

2) Nur mit eingeschränkter Funktion

Technische Änderungen vorbehalten.



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
samson@samson.de · www.samson.de

T 6661

2015-04-29 · German/Deutsch